

Bedienung der Lichtanlage

Schritt 1:

Schalte dein Geero beim orangen Einschaltknopf am Display ein.



Schritt 2:

Halte den oberen Taster am Display für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Lichtsymbol am Display erscheint.





Schritt 3:

Vorder- und Rücklicht sind nun eingeschalten.



Schritt 4:

Um das Licht wieder auszuschalten, betätige erneut den oberen Taster für ca. 5 Sekunden.



Ein Video zur Lichtanlage auf unserem Youtube-Kanal findest du unter <https://www.youtube.com/watch?v=2FHYPDypsUQ>. (Bitte aktiviere die Untertitel.)

Wir wünschen viel Freude mit deinem Geero!

Bei noch offenen Fragen hierzu kannst du dich gerne an unser Support-Team telefonisch unter 0800 55 66 40 517 oder per Mail an office@geero.bike wenden.